


کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب حالت شروع مجدد	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: KKF/MKF/TKF	شرح ایراد ظاهری: چگونگی آدرس دادن به ریموت کنترل	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: چگونگی آدرس دادن به ریموت کنترل

کانال انتقال اطلاعات توسط ریموت کنترل

Remote Control Printed Circuit Board		
Jumper A (J1)	Jumper B (D2)	Remote Control No.
Short	Open	A (Default)
Open	Open	B
Short	Short	C
Open	Short	D



- 1 Short or cut the jumper J1 & D2 (refer to above table).
- 2 Press & hold the **SET** button of the remote controller for **10sec** until Remote control screen changed as shown
- 4 Press **Timer SET** button of the remote controller, The PCB will capture the frequency signal from the Remote Control & save to EPROM for the transmission frequency range.

- 1) اتصال کوتاه یا قطع کردن جمپر J1 و D2 همانگونه که در جدول بالا عنوان شده است.
- 2) دکمه SET را روی ریموت کنترل فشار دهید و بمدت ۱۰ ثانیه نگه دارید تا صفحه نمایش ریموت کنترل تغییر کند.
- 3) دکمه Timer SET روی ریموت کنترل را فشار دهید برد از مشخصات فرکانس سیگنال ریموت کنترل نمونه برداری خواهد کرد و جهت انتقال محدوده فرکانسی روی آی سی EEPROM ذخیره خواهد شد.

دکمه روشن/خاموش خودکار

