

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: چگونگی تست مدل، عملکرد و پیغام خطا	مدل: NA-F100A1, F115X1, F135X1, NA-FS14X3

مسئله : چگونه مدل و عملکرد و پیغام خطا را چک کنید لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید.

لطفاً دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

Test Mode



Fig-1



Fig-2

- (۱) مانند شکل یک وضعیت دستگاه را روی حالت "off" قرار دهید.
 - (۲) با یک دست هر دو دکمه "water level" و "Wash" را فشار دهید و نگه دارید.
 - (۳) دکمه پاور را جهت روشن کردن دستگاه فشار دهید.
 - (۴) انگشت تان را از روی دکمه پاور بردارید همانطور که شکل شماره ۲ نشان داده شده است.
 - (۵) جهت تنظیم دستورالعمل دلخواه دکمه "Water Level" را ظرف ۳ ثانیه فشار دهید.
- (محتویات فشار دادن دکمه ها بصورت گام به گام (A,B,C,E,M,G,H) چک کنید).

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: چگونگی تست مدل، عملکرد و پیغام خطا	مدل: NA-F100A1, F115X1, F135X1, NA-FS14X3

Test Mode

شرایط عملیاتی	وضعیت لامپ روشنایی	چک محتوا	چک روش	تعداد دفعاتی که دکمه WATER LEVEL را باید فشار دهید.
زمانی که بعد از ۳ بار صدای بوق تمام می یابد لامپ ها خاموش و روشن می شوند و صفحه نمایش باقیمانده زمان را نشان می دهد. بعد از اینکه عملیات تمام یافت باقیمانده زمان را نشان می دهد.		بعد از اتمام چرخه بوق می زند. نمایشگر تایمر بصورت اتوماتیک خاموش می شود.	A	۰
اگر داخل لوله آب وجود ندارد، عملیات شست و شو همچنان ادامه می یابد اگر برد معیوب شود پیغام خطای "H05" نمایش داده خواهد شد.		عملیات شست و شو	B	۱
در حین عملیات چرخش عملکرد سوئیچ Lid/SF را چک نمایید. سوئیچ درب در حال کار "روشن شدن"		عملیات چرخشی سوئیچ Lid/SF	C	۲
دکمه "Wash" را جهت تنظیم L0 (حالت اولیه) « L1 (۱-درجه بالاتر از سطح آب) دکمه "Start/Pause" را جهت تایید فشار دهید.		مقدار آب را با توجه به مقداری که تشخیص می دهید، تنظیم کنید.	E	۳

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه ماشین لباسشویی	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Washing Machine	شرح ایراد ظاهری: چگونگی تست مدل، عملکرد و پیغام خطا	مدل: NA-F100A1, F115X1, F135X1, NA-FS14X3

۴	M	تنظیم کردن حالت کششی اولیه تسمه		در این مورد برای تعویض PCB با حرکت تسمه ۷ شکل. تسمه را به وضعیت ۷ تنظیم کنید که حالت اولیه کششی خود را داشته باشد. صفحه نمایش پیغام "b0" را نشان می دهد دکمه "Start/Pause" را یکبار فشار دهید، آن باید بعد از شنیده شدن شش بار فشار دهید تا بدرستی تنظیم شود.
۵	G	آخرین بار پیغام خطای E در شکل بصورت مقابل نشان داده شده است.		نمایشگر در ابتدا "E" را باید نشان دهد دکمه "Wash" را فشار دهید تا آخرین پیغام خطا را نمایش دهد و برای اینکه به حالت اولیه بازگردد دوباره دکمه "Wash" را فشار دهید. اگر هیچگونه پیغام خطایی در گذشته اتفاق نیفتاده باشد حرف "H" یا "U" بصورت متناوب به چند بار نشان داده می شود. اگر هیچ پیغام خطایی اتفاق نیفتاده باشد نمایشگر "00" را نشان می دهد.
۶	H	زمان عملکرد را نشان می دهد.		نمایشگر حرف C را نشان می دهد ابتدا، دکمه Wash را جهت تغییر عملکرد زمانی یکبار فشار دهید. یکبار فشار دهید: نمایشگر "1000.100" را نشان می دهد. دو بار فشار دهید: نمایشگر "10.1" را نشان می دهد.