

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: انجماد ضعیف/ افت سرمایش و عدم خوب فریز شدن	مدل: همه مدل ها

شرح ایراد ظاهری: انجماد ضعیف/ افت سرمایش و عدم خوب فریز شدن

دلیل: چنانچه فرآیند یخ زدایی قبل از کامل شدن خاتمه داده شود بدین معناست که روی لوله های بالایی اواپراتور سرما بصورت فزاینده ای افزایش پیدا کرده است و تکه هایی از یخ بالای اواپراتور ساخته خواهد شد و سرمایش در قسمت پایینی اواپراتور کم می شود در حالی که کمپرسور در حال کار کردن است.



خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: انجماد ضعیف/ افت سرمایش و عدم خوب فریز شدن	مدل: همه مدل ها



محل قرارگیری سنسور یخ زدایی را از راست به چپ تغییر دهید در وسط لوله بعد از اکومولاتور قرار دهید.

توجه: زمانی که سنسور یخ زدایی در محلی قرار می گیرد که از مکان اکومولاتور گرم تر می باشد نتیجتاً عمل یخ زدایی زمان بیشتری طول خواهد کشید و عمل تراکم و سرمایش در قسمت فریزر به وقوع می پیوندد.



بطور کامل سنسور یخ زدایی جابجا شود.

یخ زدگی سیم کشی سنسور یخ زدایی را تمیز کنید.

لطفاً موقعیت سنسور را در نزدیکی قسمت اکومولاتور تغییر دهید تا زمان یخ زدگی تغییر کند.

این کار به تشکیل یخ در اواپراتور کمک خواهد کرد.