

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: مشتری اظهار می کند که قسمت کمپرسور در حین عملیات فریز کردن سر و صدا می کند.	مدل: NR-BR307, NR-BR347 series

ایراد ظاهری: مشتری اظهار می کند که قسمت کمپرسور در حین عملیات فریز کردن سر و صدا می کند.

اقدامات جهت خدمات :

احتیاج به گسترش Butyl کمپرسور از تک لایه به دو لایه دارد.



عکس نمونه شماره یک: هدف تست نتیجه (دو لایه)

دیگر تجهیزاتی که مورد نیاز است: (۱) دستکش (برای مسائل حفاظتی)

توضیحات ضروری برای قطعات و تجهیزات:


اسم قطعات : Countermeasure kit(Comp-BR7)

شماره فنی قطعات: CNRBG196070KT

شماره	اسم قطعه	تعداد	جمع کل (قطعه)
۱	Butyl: Rubber comp	۱	
۲		۱	۱

مرجع ۱: Butyl (از مشتقات کربنی گروه عاملی آلکیل) کمپرسور پلاستیکی (ابعاد 45*90*t3.00mm) عکس شماره ۲

مرجع ۲: نوار فیلم A38 (ابعاد 100*160 mm) عکس شماره ۳



خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: مشتری اظهار می کند که قسمت کمپرسور در حین عملیات فریز کردن سر و صدا می کند.	مدل: NR-BR307, NR-BR347 series

دستگاه را به پشت بچرخانید و ظرف آب را بردارید سپس در تمام مدتی که دستگاه کار می کند دستتون را روی بالای کمپرسور بگذارید. در طول این فرایند حتماً از دستکش استفاده کنید بدلیل اینکه دما و گرمای کمپرسور زیاد است.

ما باید مطمئن بشویم که هوا در ارتفاع کاهش می یابد یا نه؟ عکس ۴.



اگر در نتیجه صدای دستگاه کاهش یافت، لطفاً دستگاه را خاموش کنید و به مرحله ۱ تا مرحله ۴ مراجعه کنید.

گام اول: قسمت فریزر را برگردانید و قسمت ظرف آب را بردارید. عکس ۵ و ۶.



گام دوم: بخشی از قطعات لاستیکی کمپرسور Butyl (اعدد) روی پوسته کمپرسور

برای این مورد احتیاج به ۲ لایه است عکس ۷ و ۸



خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/Refrigerator	شرح ایراد ظاهری: مشتری اظهار می کند که قسمت کمپرسور در حین عملیات فریز کردن سر و صدا می کند.	مدل: NR-BR307, NR-BR347 series

گام سوم: نوار آلومینیوم را برای بستن کمپرسور لاستیکی Butyl اضافه کنید. عکس ۹



گام چهارم: دوباره ظرف آب را جمع کنید.

Drawing(service) for reference :

